

Fehler	Ursache	Abhilfe
Kaltstrt	Nur SG 350 ex, SG 5100 ex, SG 5200, PM4-2 SG 12: Daten konnten nicht gelesen werden.	Gerät zur Überprüfung an Hersteller schicken.
BAT KAP	Aktuelle Akkukapazität beträgt nur noch oder weniger als 70 % der Nennleistung.	Gerät komplett leerlaufen lassen und aufladen, wenn Fehler erneut auftritt, muss Gerät zur Überprüfung eingeschickt werden.
Wartung erforderlich!	Wartungsintervall überschritten.	Meldung kann mit drücken der Menü OK Taste pausiert werden. Gerät zur Wartung an Hersteller schicken.
Low Bat	Akkuspannung ist zu niedrig. Gerät läuft weiter, bis Akkuspannung auf Minimalwert sinkt.	Akku aufladen.
Bat leer	Akkuspannung ist auf Minimalwert abgesunken. Gerät schaltet sich ab. Messung wird abgebrochen.	Akku aufladen.
Low Flow/Last?	Eingestellter Volumenstrom kann nicht gehalten werden: Akku leer, Strömungswiderstand oder gewählter Volumenstrom zu hoch, Ansaugstutzen verstopft, Pumpe blockiert.	Akku aufladen. Strömungswiderstand verringern oder Volumenstrom anpassen. Ansaugstutzen mit Druckluft von Innen nach Außen reinigen. Dabei dürfen keine Fremdkörper ins Gerät gelangen. Wenn Fehler bestehen bleibt, muss Gerät zur Überprüfung eingeschickt werden.
NOT CAL!	Nur SG 350 ex, SG 12: Gerät noch nicht kalibriert. RESETall wurde ausgeführt.	Gerät muss neu kalibriert werden. Wenn Fehler erneut auftritt, muss Gerät zur Überprüfung zum Hersteller eingeschickt werden.