

SG 12, PM4-2, VC 25-2:

Fehler	Ursache	Abhilfe
Kaltstrt	Daten konnten nicht gelesen werden.	Gerät zur Überprüfung an Hersteller schicken.
Wartung erforderlich!	Wartungsintervall überschritten.	Meldung kann mit drücken der Menü OK Taste pausiert werden. Gerät zur Wartung an Hersteller schicken.
Autostrt	Netzausfall	Sobald Gerät wieder an Netz angeschlossen ist startet es automatisch.
Low Flow/Last?	Eingestellter Volumenstrom kann nicht gehalten werden: Akku leer, Strömungswiderstand oder gewählter Volumenstrom zu hoch, Ansaugstutzen verstopft, Pumpe blockiert.	Akku aufladen. Strömungs-widerstand verringern oder Volumenstrom anpassen. Ansaugstutzen mit Druckluft von Innen nach Außen reinigen. Dabei dürfen keine Fremdkörper ins Gerät gelangen. Wenn Fehler bestehen bleibt, muss Gerät zur Überprüfung eingeschickt werden.
NOT CAL!	Nur SG 12: Gerät noch nicht kalibriert. RESETall wurde ausgeführt.	Gerät muss neu kalibriert werden. Wenn Fehler erneut auftritt, muss Gerät zur Überprüfung zum Hersteller eingeschickt werden.